

Solární odpuzovač krteků



Obj. č.: 62 17 05




Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního odpuzovače krteků

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Krtci patří mezi užitečná zvířata (hubí škodlivý hmyz). Nebuďte bezohlední, nezabíjejte je a neničte zbytečně životní prostředí. Pokud jsou vám krtci nepříjemní, použijte jako optimální řešení naše skvělé zařízení, které tyto pro vás nepříjemné tvory vypudí bez použití chemie pomocí nízkofrekvenčních oscilací a doslova je „vyžene“ z vaší zahrádky i odjinud. Kromě jiného odpuzuje toto zařízení i hraboše a další hlodavce. Oscilace nepůsobí škodlivě na člověka ani na domácí zvířata. Odpuzovač je napájen integrovaným solárním článkem, který současně nabíjí za denního světla dva integrované záložní akumulátory.



**Odpuzovač krteků je určen k soukromému používání
a není vhodný pro průmyslové využití!**

Účel použití přístroje a funkce přístroje

Piezoelektrická krystalová jednotka, která je v tomto moderním odpuzovači krteků, hrabošů a myši zabudována, vysílá v intervalech 30 sekund oscilace (zvukové vlny) o kmitočtu 400 Hz. Většina živočichů, kteří žijí v půdě špatně vidí, ale velmi dobře slyší, a tyto oscilace jsou pro ně nesnesitelné. Tyto speciální zvukové vlny se šíří v půdě ze zapíchnuté tyče přístroje až do vzdálenosti cca 16 m od odpuzovače a pokryjí tak okruh (plochu) až 700 m². Podle vlastností půdy může být tento okruh pokrytí menší nebo i větší.

Protože jsou tyto oscilace pro krtky, hraboše, hryzce a myši nesnesitelné, „odstěhují“ se po několika málo dnech tyto živočichové na jiné místo, aniž by jim byla způsobena nějaká újma. Tento přístroj nezpůsobuje žádnou újmu žížalům ani domácím zvířatům. Tento odpuzovač krteků můžete použít na zahradě, na polích a na jiných místech ve volné přírodě (například na trávnících).

Integrovaný solární článek, který se nachází na horní straně přístroje, přeměňuje sluneční záření (za denního světla) na elektrickou energii, která nabíjí do odpuzovače vložené akumulátory NiMH. Při nízké intenzitě okolního osvětlení (například v noci) zajišťují napájení přístroje do něho vložené akumulátory.

Přístroj neohrožuje životní prostředí, nepodléhá vlivům počasí a je zcela vodotěsný.

Jiný způsob používání přístroje, než bylo uvedeno výše, by mohl způsobit jeho poškození.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do solárního odpuzovače krteků. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Solární odpuzovač nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch odpuzovače.

Umístění odpuzovače

Aby tento přístroj působil účinně na krtky a na hlodavce (hraboše polní i zahradní, hryzce, myši atd.), doporučujeme Vám, abyste jej zapíchnli na místě, kde se tyto živočichové nejvíce vyskytují.

Účinnost tohoto přístroje (pokrytí plochy až 700 m²) silně ovlivňují vlastnosti půdy. Suchá, písčité nebo kamenitá půda, velké kořeny snižují jeho účinnost. K pokrytí větší plochy použijte více těchto odpuzovačů. Nejlepší výsledky dosáhnete ve vlhké humusovité nebo v jílovité půdě.



Při volbě místa zapíchnutí přístroje dejte prosím pozor na to, aby byl odpuzovač krteků vystaven po delší dobu (cca 2 až 3 dny za účelem oživení do přístroje vložených akumulátorů) přímému slunečnímu záření, které musí dopadat přímo na solární článek.


Dejte pozor na to, aby nebyl solární článek tohoto přístroje zakryt křovím, listím stromů, přístřešky nebo stěnami domu. Toto by bránilo přímému dopadu slunečního záření na solární článek a akumulátory vložené do odpuzovače krteků by nebyly dostatečně nabíjeny.



Při zapichování odpuzovače do půdy nepoužívejte žádné násilí. Nezatlukejte přístroj do půdy pomocí kladiva (palice) nebo jiných nástrojů. Dejte pozor na to, aby nemohl o zapichnutý přístroj nikdo zakopnout. Dejte rovněž na to, abyste nepoškodili žádná vedení (elektrické kabely, vodovodní potrubí atd.).

Budete-li sekat trávu, vytáhněte přístroj z půdy, abyste jej nepoškodili.

Zvolte vhodné místo pro zapichnutí přístroje, například v trávníku nebo v záhonu. Zapichněte odpuzovač krtků zapichovací tyčí (jejím bodcem) do půdy do hloubky minimálně 15 cm, maximálně však ke spodnímu okraji přístroje (až po jeho zelený kryt) - viz následující vyobrazení. V případě potřeby (bude-li půda příliš vrdá) proveďte potřebnou prohlubeň do půdy například pomocí dřevěné tyče nebo rýče.



Vlastní použití odpuzovače krtků (uvedení do provozu)

Doporučujeme vám, abyste provedli první zapnutí tohoto přístroje v dopoledních hodinách, aby mohl být osvětlen solární článek po zbývajících denní dobu přímým slunečním zářením a aby došlo k dostatečnému nabití do přístroje vložených akumulátorů.

Přístroj zapnete (nebo vypnete) přepnutím přepínače na spodní straně zeleného krytu do polohy „ON“. Poloha „OFF“ tohoto přepínače znamená vypnutí přístroje. Po zapnutí přístroje uslyšíte akustický signál, který Vás upozorní na zapnutí přístroje.

Přístroj nyní začne v intervalech 30 sekund vysílat do půdy oscilace o kmitočtu 400 Hz. Mezi těmito intervaly nabíjí solární článek (sluneční záření) do přístroje vložené akumulátory.



Nyní po zapnutí přístroje může uplynout několik dní, než živočichové, které chcete vypudit, zaregistrují nepříjemné oscilace a než se odstěhují z místa použití tohoto speciálního elektronického odpuzovače.

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte jej (poloha „OFF“ přepínače na spodní straně zeleného krytu) a vytáhněte jej z půdy.

Noční používání přístroje (jeho doba provozu) závisí na ročním období a na intenzitě slunečního záření. V zimním období (nebo při zataženém obloze) bez dostatečného slunečního svitu nemusí dojít k úplnému nabití do přístroje vložených akumulátorů. Akumulátory budou nabity v tomto případě energií, která nebude dostatečná k napájení přístroje po celou noc. Pokud nebude slyšet z přístroje akustický signál, zapínejte tento přístroj pouze při dostatečné intenzitě slunečního světla (ve dne) a v noci jej vypínejte. Tímto způsobem opět oživíte do přístroje vložené akumulátory.

Záruka

Na solární odpuzovač krtků poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Technické údaje

Pouzdro přístroje:	Vodotěsné a vůči povětrnostním vlivům odolné pouzdro
Napájení:	2 akumulátory NiMH velikosti AA
Okruh působnosti:	Až cca 700 m ² podle vlastností půdy
Frekvenční rozsah:	cca 400 Hz
Interval oscilací:	Každých 30 sekund
Rozměry:	300 x 65 x 65 mm



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. DO/4/2010